

KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR DESIGN-BODENBELÄGE

Klebstoff-Anbieter	Nassklebung* und harte Klebstoffuge für saugfähige Untergründe unbedingt erforderlich	Haftklebung** auf nicht saugenden Untergründen möglich
Bostik Findley GmbH	Power Elastic	Bostik's Best
Forbo Erfurt GmbH	528	622
Henkel Bautechnik GmbH	K 188 S	K188 E
IBOLA Klebstoffe GmbH & Co.KG	IBOLA D5	IBOLA Grünoplast
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	Okatmos ES 50	Okatmos EE 10
Mapei GmbH	Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco VS 90	Ultrabond Eco 350
PCI Augsburg GmbH	UKL 301	PKL 324
Schönox GmbH	Durocoll	Emiclassic
SIFLOOR AG		sigan***
Uzin Utz AG	UZ 88 ÖkoLine	KE 2000 S
Wakol Chemie	D 3317	D 941
Wulff GmbH & Co.	Supra-Strong	

* Im Nassbett gemäß den entsprechenden Herstellervorgaben einlegen.

** Haftklebungen lassen ein höheres Maßänderungsverhalten des Belages zu.

*** Die geeigneten Untergründe von sigan 1/2/3 sind unter www.sigan.ch zu finden.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden. Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsg geeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

Hinweis:

Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.