

Heterogener Vinylbelag mit PUR Vergütung

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR

1. ALLGEMEINES

Für die Verarbeitung von POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR sind die VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. die jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagsarbeiten“, die allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie der Stand der Technik zu beachten.

Entscheidend für die optimale Nutzungs- und Gebrauchstüchtigkeit sowie die Werterhaltung von elastischen Bodenbelagsflächen sind die Unterbodenvorbereitungen und die Verarbeitung der jeweiligen Bauhilfsstoffe und der Bodenbeläge.

Trotz regelmäßiger Qualitätskontrollen sind Materialfehler nicht grundsätzlich auszuschließen. Vor der Verlegung sind unsere Bodenbeläge deshalb auf Chargengleichheit, Übereinstimmung mit dem Mustermaterial sowie auf Fehler zu überprüfen. Erkennbare Mängel können nach Verlegung oder Zuschchnitt nicht mehr anerkannt werden.

Rollen / Bahnenware ist immer in aufrechtstehender Position zu lagern.

2. PRÜFUNG UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund ist unter Berücksichtigung der VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. der jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagsarbeiten“, der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und des Standes der Technik zu prüfen und vorzubereiten. Er muss unter anderem rissfrei, sauber, zug-/druckfest sein. **Bei Beton oder Zementestrich ist eine max. Restfeuchte von $\leq 4,0$ CM-% bzw. 97% relative Feuchte (R.H.) einzuhalten. Achten Sie je nach Konstruktionsart des Untergrundes, auf eventuell nachstoßende Feuchtigkeit.** Für Fußbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2. Die Temperatur darf an der Oberfläche des Belages 27°C nicht überschreiten.

Geeignete Untergründe für die Verlegung sind z.B. fest verklebter PVC, Linoleum, Steinböden, Metalle sowie Beschichtungssysteme. Fugen, z.B. bei keramischen Fliesen, müssen bodenbündig verfüllt werden, um ein Abzeichnen im Belag zu verhindern.

3. VERLEGUNG

Auch die Verlegung erfolgt nach VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. den jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagsarbeiten“, den allgemein anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand der Technik.

Die raumklimatischen Bedingungen nach DIN 18365 müssen unbedingt eingehalten werden: mindestens 15°C Bodentemperatur, mindestens 18°C Raumtemperatur und höchstens 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Der Bodenbelag und Hilfsstoffe sind mindestens 24 Stunden vor der Verlegung zu klimatisieren.

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR ist für die Verlegung in gestürzter Richtung konzipiert. Darauf wird auf dem Etikett der Rolle noch einmal besonders hingewiesen.

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR ist ein loser zu verlegender Bodenbelag, welcher mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband verlegt wird. Jede gelieferte Rolle wird mit 2 Rollen (je 25 m) Klebeband ausgeliefert. Bei der Verlegung sind ausschließlich die dafür mitgelieferten Klebebänder einzusetzen. Für die Klebebänder sind saubere, staubfreie Untergründe notwendig, ggf. ist eine Grundierung erforderlich.

Es wird empfohlen für die Bedarfsermittlung, die zu belegende Fläche auszumessen und aufzuteilen, um einen möglichst geringen Verschnitt zu erreichen.

Der Bodenbelag ist mindestens 2 Stunden – vor dem Fixieren mit den Klebebändern – zugeschnitten im Raum auszulegen.

QUICKLAY-Doppelklebeband entlang der Raumränder und Türöffnungen mit 2 mm Abstand zur Wand anbringen. QUICKLAY-Klebeband mit Handrolle oder Korkbrett fest andrücken.

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR fachgerecht verlegen, die Belagsbahnen dabei 25 mm überlappen lassen und die Nähte passgenau zuschneiden. Passgenauigkeit der Nahtschnitte sind vor der Verklebung mit QUICKLAY-Klebeband zu prüfen. Die Fertigungskanten des Belages müssen grundsätzlich vor der Verlegung beschnitten werden.

QUICKLAY-Doppelklebeband **mittig** unter den markierten Nähten aufkleben und mit Handrolle oder Korkbrett fest andrücken.

Schutzfolie vom Klebeband abziehen. Dabei die Folie möglichst nah am Boden halten. Belag im Nahtbereich sauber / passgenau ausrichten und auf das Klebeband aufkleben. Nach dem Verlegen, Nähte und Ränder mit Hand- oder Gliederwalze andrücken.

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR muss an den Nähten thermisch verschweißt werden, dies kann direkt nach der Verlegung erfolgen. Der Bodenbelag kann zudem als Wandhochzug installiert werden.

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR eignet sich für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen und anderen Umgebungen, in denen Betten und Transportwagen häufig zum Einsatz kommen.

Bürostühle:

In Bereichen, in denen Stühle mit Rollen stark oder wiederholt bewegt werden, müssen als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme Streifen des POLYFLOR QUICK-LAY-Klebeband in einem Winkel von 45° (Abstand max. 20 cm) verlegt werden.



Hinweis

In Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung (bodentiefe Fenster, Überkopfverglasungen, Wintergärten), ist für eine ausreichende Beschattung zu sorgen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.