

## Heterogeneous Vinyl Flooring avec traitement PUR

**POLYFLOR  
GEOTONE QUICKLAY  
PUR**
**1. INFORMATIONS GÉNÉRALES**

La préparation du support et la mise en oeuvre des différents produits et du revêtement de sol sont décisifs pour une utilisation optimale des revêtements de sol résilients ainsi que pour la préservation de leur aspect d'origine.

Malgré des contrôles de qualité constants, d'éventuels défauts ne peuvent être totalement exclus. Avant la pose, vérifiez donc que les éléments de revêtement proviennent tous du même bain, qu'ils correspondent au motif choisi et ne présentent pas de défauts. Après découpe et / ou mise en œuvre, les réclamations relatives aux imperfections visibles ne pourront pas être prises en compte.

**Les rouleaux doivent toujours être stockés en position verticale.**

**2. CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT**

Le support doit être contrôlé et préparé de sorte qu'il soit conforme au DTU 53.12. Il doit être parfaitement plan, lisse, en permanente, résistant à la traction et à la compression et être exempt de fissures. La pose doit être réalisée dans les règles de l'art. **Dans le cas du béton ou d'une chape de ciment, une humidité résiduelle maximale de  $\leq 4,0$  % CM ou d'une humidité relative (HR) de 97 % doit être respectée.** En fonction du type de construction du support, veillez à l'éventuelle apparition d'humidité ultérieure. Pour les chauffages au sol, la norme EN 1264-2 s'applique en plus de la norme DIN 18365. La température à la surface du revêtement ne doit pas dépasser 27 °C.

Les supports adaptés à la pose sont, par exemple, le PVC collé, le linoléum, le parquet, les sols en pierre, les métaux ainsi que les systèmes de revêtement. Les joints, au niveau des carrelages, doivent être comblés afin d'éviter d'occasionner un spectre et toute marque sur le revêtement.

**3. POSE**

La pose doit être réalisée dans les règles de l'art, conformément au DTU 53.12. Le support doit être contrôlé et préparé de sorte qu'il soit conforme au DTU 53.12. Les conditions température doivent être impérativement respectées : température au sol 15°C minimum, température de l'air ambiant de 18°C minimum et 65 % maximum d'humidité relative de l'air.

Le revêtement de sol et les produits de pose devront être acclimatés au local pendant les 24 heures précédant la pose.

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR est conçu pour une pose dans le sens inversé. Cela est d'ailleurs expressément indiqué sur l'étiquette du rouleau.

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR est un revêtement de sol à pose libre, qui s'installe à l'aide de ruban adhésif double face au niveau des joints de soudure. Chaque rouleau livré est accompagné de 2 rouleaux (de 25 m chacun) de ruban adhésif. Lors de la pose, il convient d'utiliser exclusivement les rubans adhésifs fournis à cet effet. Les rubans adhésifs nécessitent des supports propres et exempts de poussière ; une couche d'apprêt peut s'avérer nécessaire.

Pour déterminer la quantité nécessaire, il est recommandé de mesurer la surface à recouvrir et de la diviser afin de réduire au maximum les chutes. Une fois découpé, le revêtement de sol doit être étalé dans la pièce pendant au moins 2 heures avant d'être fixé à l'aide des rubans adhésifs.

Appliquez le ruban adhésif double face QUICKLAY le long des murs et des encadrements de porte, en laissant un espace de 2 mm par rapport au mur. Appuyez fermement sur le ruban adhésif QUICKLAY à l'aide d'un rouleau maroufleur à main ou d'une planche de liège.

Posez POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR dans les règles de l'art en veillant à faire se chevaucher les lés de 25 mm et à découper les joints avec précision. Vérifier la précision des découpes des joints avant de les coller avec le ruban adhésif QUICKLAY. Les lisières du revêtement doivent impérativement être émarginées avant la pose.

Coller le ruban adhésif double face QUICKLAY **au centre**, sous les joints marqués, puis appuyer fermement à l'aide d'un rouleau à main ou d'une planche en liège.

Retirez le film protecteur du ruban adhésif. Pour ce faire, maintenez le film aussi près que possible du sol. Alignez le revêtement avec précision au niveau des joints et collez-le sur le ruban adhésif. Après la pose, appuyez sur les joints et les bords à l'aide d'un rouleau maroufleur manuel ou d'un cylindre maroufleur de 50 KG. POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR peut être soudé thermiquement au niveau des joints et des plinthes immédiatement après la pose.

POLYFLOR GEOTONE QUICKLAY PUR convient à une utilisation dans les établissements de santé et autres environnements où des lits et des chariots de transport sont fréquemment utilisés.

**Chaises de bureau :**

Dans les zones où des chaises à roulettes sont déplacées de manière intensive ou répétée, il convient, par mesure de précaution supplémentaire, de poser des bandes de ruban adhésif POLYFLOR QUICKLAY à un angle de 45° (espacement max. 20 cm).

**Remarque**

Dans les zones exposées à l'ensoleillement direct (fenêtres allant jusqu'au sol, vitrages en hauteur, vérandas), il convient de veiller à un ombrage suffisant.

**Pour toute autre question, veuillez vous adresser à notre service technique.**